

SIMロック解除

本端末はSIMロック解除に対応しています。SIMロックを解除すると他社のSIMカードを使用することができます。

- ご利用になれるサービス、機能などが制限される場合があります。当社では、一切の動作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- SIMロック解除の手続きの詳細については、ドコモのホームページをご確認ください。

- 1** 他社のSIMカードを挿入
- 2** 本端末を起動し、画面ロックを解除
- 3** SIMロック解除コードを入力
- 4** 「ロック解除」

お知らせ

- SIMロック解除コードの入力を10回連続して間違えると、SIMロック解除がブロックされます。
- SIMロック解除の状態は、本端末起動時のロック画面で確認できます。